

Bacs et palettes de rétention

pour fûts
de 30, 60
ou 200 litres



bac de rétention



palette
de rétention

- pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques dangereux susceptibles de polluer les eaux, les sols, etc.
- bacs et palettes en polyéthylène hautement résistant aux produits chimiques, aux acides, aux bases, etc.
- disponibles avec ou sans caillebotis en polyéthylène
- capacité : fûts de 30, 60 ou 200 litres

bacs de rétention pour fûts

pour 1 x 60 litres ou 4 x 30 litres
dim. (lxpxh) : 815 x 665 x 210 mm

EX9853 Bac sans caillebotis

EX9855 Bac avec caillebotis

pour 9 fûts de 60 l ou 4 fûts de 200 l
dim. (lxpxh) : 1200 x 1200 x 210 mm

EX2604 Bac sans caillebotis

EX2608 Bac avec caillebotis

pour 2 x 200 litres
dim. (lxpxh) : 1200 x 800 x 265 mm

EX2612 Bac sans caillebotis

EX2614 Bac avec caillebotis

palettes de rétention pour fûts

pour 9 x 60 litres ou 4 x 200 litres
dim. (lxpxh) : 1200 x 1200 x 210 mm

EX2598 Palette sans caillebotis

EX2602 Palette avec caillebotis

pour 2 x 200 litres
dim. (lxpxh) : 1200 x 800 x 265 mm

EX2615 Palette sans caillebotis

EX2611 Palette avec caillebotis

Bidons humidificateurs

pour imbiber sans
danger les chiffons,
éponges, etc. avec un
solvant inflammable

- bidons humidificateurs en acier galvanisé ou en polyéthylène
- conformes TUV-GS et FM



- bidons en polyéthylène haute densité ou en acier galvanisé
- capacité : 1, 2 ou 4 litres
- facilité d'utilisation : une simple pression avec un chiffon sur la coupelle fait monter le liquide grâce à un système de pompage à ressort
- le liquide en surplus est renvoyé immédiatement dans le bidon
- sécurité totale : ce mécanisme réduit les l'évaporation et la consommation de solvants et exclut les risques d'incendie
- résistent aux chocs et protègent des explosions
- coloris : jaune

référence	capacité	dimensions	Prix HT
bidons humidificateurs en polyéthylène			
EX2750	1 litre	Ø 135 x 250 mm	
EX2751	2 litres	Ø 165 x 280 mm	
EX2752	4 litres	Ø 200 x 330 mm	
bidons humidificateurs en acier galvanisé			
EX2747	1 litre	Ø 160 x 210 mm	
EX2748	2 litres	Ø 200 x 250 mm	
EX2749	4 litres	Ø 200 x 280 mm	

Bidons de nettoyage

pour nettoyer en toute
sécurité de petites
pièces avec un solvant
inflammable

- bidons de nettoyage en acier galvanisé
- conformes aux normes TUV-GS et FM



forme A

forme B

- bidons de nettoyage en acier galvanisé jaune
- 2 modèles : forme A avec deux anses (une anse de chaque côté) ou forme B avec une anse unique pour le transport
- capacité : de 0,25 à 7,5 litres
- les pièces à nettoyer sont posées sur le tamis pare-flamme et une simple pression provoque la descente du tamis dans le solvant ; après le nettoyage, le ressort de rappel repousse le tamis et il suffit de laisser sécher la pièce
- sécurité optimale : aucun renversement de produits de nettoyage
- résistants aux chocs

référence	capacité	dimensions	Prix HT
en acier galvanisé - forme A (deux anses)			
EX2753	0,25 litre	Ø 110 x 85 mm	
EX2754	1 litres	Ø 190 x 110 mm	
EX2755	2 litres	Ø 205 x 170 mm	
EX2757	7,5 litre	Ø 286 x 310 mm	
en acier galvanisé - forme B (une seule anse)			
EX2758	4 litres	Ø 210 x 175 mm	
EX2759	6 litres	Ø 210 x 240 mm	