

Vêtements de protection individuelle

combinaisons, blouses, tabliers, manchettes, coiffures, masques, chaussants

Les vêtements de protection sont soumis à des normes définies par la Directive CE sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle) n°89/686/CEE.

Ces normes réglementent les matériaux des vêtements de protection pour chacune des 3 classes de risques définies par la Directive :

Classe I - Risques mineurs

Classe II - Risques intermédiaires : vêtements protégeant des produits peu irritants ou les vêtements retardant à la flamme

Classe III - Risques majeurs : vêtements apportant une protection contre des produits chimiques dangereux, les radiations ionisantes, etc.

Il existe 6 niveaux de protection pour les vêtements de protection chimique définis dans la classe III :

Type 1 : étanche aux gaz

Type 2 : non étanche aux gaz

Type 3 : étanche aux projections liquides

Type 4 : étanche aux aérosols liquides

Type 5 : étanche aux particules chimiques

Type 6 : étanche aux éclaboussures limitées

Inflammabilité : les vêtements de protection sont prévus pour une protection contre les produits chimiques, ils ne doivent, en aucun cas, être en contact avec une flamme, ni approchés d'une source de chaleur.

Combinaison non tissée imper-respirante

protection chimique, biologique et radioactive
combinaison imper-respirante, antistatique

- confort extrême grâce à un film microporeux imper-respirant
- classe III - type 5 et type 6

- combinaison blanche (58 g/m²) 2 couches de film micro-poreux imper-résistant et couche de non tissé interne doux
- **traité antistatique**, certifié EN1149-1
- **combinaison certifiée protection biologique EN14126** contre les agents infectieux y compris pour virus H1N1
- **combinaison certifiée contre la contamination radioactive EN1073-2**
- coutures bordées internes plus résistantes et plus étanches
- passe poudres, glissière avec double curseur
- matière imper-résistante, protection aux aux projections limitées de liquide (type 6) et aux poussières dangereuses (type 5)
- **3 modèles :**
 - à col :** élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
 - à cagoule :** élastique au dos, aux poignets et aux chevilles, rabat sur fermeture à glissière et cagoule élastique
 - intégrale :** combinaison à cagoule avec bottes intégrées élastiques au dos, aux poignets et aux chevilles
- taille XXXL : sur demande



combinaison à col
(livrée sans casque)

| | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|------------|--------------------|---------|------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | combinaisons à col | | combinaisons à cagoule | | combinaisons intégrales | |
| taille ML | KA5505 | les 40 | KA5605 | les 40 | KA5705 | les 35 |
| taille XL | KA5515 | les 40 | KA5615 | les 40 | KA5715 | les 35 |
| taille XXL | KA5525 | les 40 | KA5625 | les 40 | KA5725 | les 35 |