

Stations rince-œil montage mural



2

- support mural en matière plastique moulé, très solide
- livré avec un petit couvercle : protection contre la poussière
- utilisation d'une main : usage rapide
- support équipé d'un miroir
- montage par 4 vis
- tube d'évacuation de l'eau usée
- dimensions stations (lxpxh) :
monoposte 425 x 355 x 105 mm
double poste 425 x 167 x 105 mm
- remarque : les flacons sont livrés vides, sans liquide physiologique

référence

SR1019 2 Station rince-œil 1000 ml

Prix HT



1

La Diphotérine®

- la Diphotérine® est une solution de lavage des projections chimiques
- la Diphotérine® est une molécule amphotère et chélatrice qui permet d'absorber et d'enlever les produits chimiques agressifs assurant ainsi un lavage actif
- spectre d'activité : tous les produits chimiques à l'exception des fluorures en solutions acides (voir Hexafluorine®)
- permet de stopper chacun des 6 types de réactions possibles en cas de projection et de brûlure chimique (acide, basique, oxydation, réduction, solvation, chélation)
- avantage essentiel : polyvalence
- la Diphotérine® est une solution hypertonique ce qui lui permet par effet osmotique d'attirer le produit ayant pénétré dans les tissus vers l'extérieur
- la combinaison de ces trois propriétés permet à la Diphotérine® de décontaminer totalement la projection chimique à l'intérieur et à l'extérieur des tissus de façon polyvalente afin d'éviter toutes séquelles inhérentes à ce type d'accident

Flacon rince-œil

- solution stérile de 50 ml
- livré avec un étui de rangement se fixant à la ceinture



2

- flacon avec œillère ergonomique, couvercle anti-poussière et pictogramme d'instructions d'utilisation

Spray à la Diphotérine®

- pour un lavage du visage et du corps en cas de projections de produits chimiques (acides, bases, solvants, etc.)
- neutralise instantanément les effets du produit chimique

Station murale

- composition : 2 flacons rince-œil à la Diphotérine® de 500 ml, 1 flacon rince-œil de solution ophtalmique de 200 ml et 1 spray à la Diphotérine® de 200 ml
- fixation murale, couvercle hermétique
- solution ophtalmique : lavage de surface et réhydratation de l'œil après utilisation de la Diphotérine ou utilisation en cas de projection de corps étrangers dans l'œil

référence

SR5000 1 Flacon 50 ml stérile

SR5100 2 Spray 200 ml stérile

SR5200 3 Station 2 flacons 500 ml

Diphotérine + 1 spray 200 ml de Diphotérine + 1 flacon de solution ophtalmique de 200 ml

Prix HT