

## Dangers pour les pieds

**risques mécaniques** : chocs, coin-  
cements, écrasements, perforations,  
piqûres, coupures

**risques chimiques** : poussières,  
liquides corrosifs, toxiques ou irritants

**risques électriques** : contacts  
électriques avec conducteurs sous  
tension, charges électrostatiques

**risques liés à l'action de déplacement**  
: glissades, chutes, faux mouvements, etc.

**risques thermiques** : froid, chaleur, projec-  
tions de métaux en fusion, feu

**risques liés au rayonnement** : ultravio-  
let, infrarouge, radioactivité

**risques biologiques** : allergies, irri-  
tations, développement de germes  
pathogènes



## Comment se protéger ?

codes de la norme  
EN ISO 20345

## codes simples

<b>SB</b>	exigences de base : innocuité, solidité, écrasement, résistance à 200 Joules
<b>A</b>	antistatique
<b>E</b>	capacité d'absorption du choc au niveau du talon
<b>FO</b>	semelle résistante aux hydrocarbures
<b>P</b>	résistance à la perforation
<b>HRO</b>	résistance à la chaleur (contact direct < 300°C)
<b>CI</b>	isolation contre le froid
<b>HI</b>	isolation contre la chaleur
<b>WR</b>	imperméable
<b>WRU</b>	imperméable, résistance à l'immersion
<b>CR</b>	résistance à la coupure
<b>AN</b>	protection des malléoles
<b>I</b>	chaussure isolante
<b>SRA</b>	semelle antidérapante sur sol en céramique recouvert d'eau et de détergent
<b>SRB</b>	semelle antidérapante sur sol en acier recouvert de glycérol

## codes combinés

<b>S1</b>	SB + A + FO + E
<b>S1P</b>	SB + A + FO + E + P
<b>S2</b>	SB + A + FO + E + WRU
<b>S3</b>	SB + A + FO + E + WRU + P
<b>S4</b>	SB + A + FO + E + résistance à l'eau
<b>S5</b>	SB + A + FO + E + P + résistance à l'eau
<b>SRC</b>	SRA + SRB

Chaussures  
anti-bactéries / anti UVindustrie agroalimentaire,  
pharmaceutique, laboratoires

Cat. II

EN ISO 20345  
S2 SRC

- modèle forme haute ou mo-  
dèle forme basse
- tige cuir et polyuréthane  
anti-bactéries et anti UV
- doublure en Cambrelle+®  
traitement anti-bactérien
- première de propreté en mousse latex  
antibactérienne et antistatique avec crampons
- tige avec un minimum de coutures pour limiter les foyers  
de prolifération de bactéries
- embout acier

taille	réf.		Prix HT	
	forme basse	forme haute		
35	CH1335	CH1435		
36	CH1336	CH1436		
37	CH1337	CH1437		
38	CH1338	CH1438		
39	CH1339	CH1439		
40	CH1340	CH1440		
41	CH1341	CH1441		
42	CH1342	CH1442		
43	CH1343	CH1443		
44	CH1344	CH1444		
45	CH1345	CH1445		
46	CH1346	CH1446		
47	CH1347	CH1447		
48	CH1348	CH1448		

## Sabots de sécurité

PARADE

Cat. II

EN ISO 20345  
SB SRC

- 3 modèles : noir, blanc,  
blanc perforé
- tige en cuir, modèles noir et blanc perforé
- tige en en microfibres, modèle blanc
- fermeture coup de pied par un élastique et une bride  
réglable
- doublure en polyamide
- semelle de propreté en mousse
- semelle polyuréthane double densité système VPS®,  
voûte plantaire suspendue, correction, maintien et élasti-  
cité
- embout acier

taille	noir	blanc	perforé	Prix HT
36	CH1036	CH1136	CH1236	
37	CH1037	CH1137	CH1237	
38	CH1038	CH1138	CH1238	
39	CH1039	CH1139	CH1239	
40	CH1040	CH1140	CH1240	
41	CH1041	CH1141	CH1241	
42	CH1042	CH1142	CH1242	