

## Pompes électriques vide-fût

- ▶ système hybride : alimentation sur accumulateur ou sur secteur
- ▶ pupitre tactile pour un dosage précis
- ▶ vidage intégral et débit élevé



pupitre tactile pour dosage précis



entraînement avec raccord à clip



accumulateur de réserve



bloc d'alimentation



flexible d'écoulement avec distributeur



entraînement pour plusieurs pompes

- deux sources d'alimentation électriques interchangeables : avec un accumulateur, ou par câble pour le branchement direct 230 V
- accumulateur ou bloc d'alimentation démontables par raccord à clip et interchangeables rapidement et simplement
- panneau de commande tactile étanche à l'eau, à la poussière et aux impuretés
- réglage précis en continu du débit : de 0,4 à 12 l/min
- fabriquées en PP, Hastelloy® C et PTFE
- excellente résistance aux produits chimiques

#### Pompes avec bloc d'alimentation (sur secteur 230 V)

- fonctionnent sur secteur 230 V, fonctionnent indépendamment du chargement de l'accumulateur
- durée de transvasement illimitée
- raccord écoulement : 3/4"
- poids : 580 g
- livrées complètes avec accumulateur et coude d'écoulement rigide

#### Pompes avec batterie rechargeable

- batterie Lithium-Ion
- arrêt automatique avant décharge totale de la batterie
- débit max. par charge de batterie : 600 litres
- raccord écoulement : 3/4"
- poids : 750 g
- batterie : 14,4 V - 1,5 Ah
- livrées complètes avec accumulateur, coude d'écoulement rigide PVC et chargeur mural

référence	débit	tube immergé	Prix HT
<b>pompes avec batterie et chargeur</b>			
BA1050	0,4 à 12 l/min	500 mm	
BA1070	0,4 à 12 l/min	700 mm	
BA1100	0,4 à 12 l/min	1000 mm	
<b>pompes avec bloc d'alimentation 230 V</b>			
BA2050	0,4 à 12 l/min	500 mm	
BA2070	0,4 à 12 l/min	700 mm	
BA2100	0,4 à 12 l/min	1000 mm	
<b>accessoires</b>			
B3010	Accumulateur sans chargeur		
B3015	Chargeur		
B3020	Bloc d'alimentation et fiche mâle		
B3030	Entraînement sans accumulateur		
B3040	Coude d'écoulement		
B3045	Flexible d'écoulement avec distributeur		
B3050	Unité de pompage, tube 500 mm		
B3070	Unité de pompage, tube 700 mm		
B3100	Unité de pompage, tube 1000 mm		
<b>raccords filetés</b>			
B3130	R2", filet fût inox, intérieur		
B3140	Raccord fileté récipient Ø 59,5 mm		
B3150	Bouchon de fût PVC Ø 40 – 70 m		
B3170	Raccord Mauser 2", intérieur		
B3180	Raccord Tri-Sure, intérieur		