



Armoires 90 minutes pour fûts jusqu'à 200 litres

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

Sécurité

- ferme-porte coulissant avec maintien de porte
- portes battantes de couleur grise avec serrure à cylindre
- protection contre utilisation non autorisée
- points de fixation pour mise à terre

Système de ventilation

- conduits d'air intégrés pour connexion DN 75 à un système d'extraction

Équipements intérieurs au choix

- **modèle 1** : bac de rétention zingué au sol, avec caillebotis zingué, capacité 850 kg/m²
- **modèle 2** : bac de rétention zingué au sol, avec caillebotis zingué, capacité 850 kg/m² et étagère complémentaire pour petits récipients
- **modèle 3** : bac de rétention zingué au sol et système de rack avec 4 étagères en acier zingué revêtu époxy réglables en hauteur
- tous les modèles sont proposés avec ou sans socle de transport (hauteur de l'armoire 2325 mm)



Ventilation et filtration



- **EX8110 [4] ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, dim. module 200 x p400 x h200 mm, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres
- **EX8115 [5] ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4) automatique** : permet l'installation d'une armoire **sans extraction vers l'extérieur**, les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques, alarme sonore et optique, prêt à monter sur le toit de l'armoire, raccord ventilation DN 75 (Ø 75 mm) pour rejet éventuel des vapeurs à l'extérieur (prévoir gaine d'évacuation), dim. module : 305 x p555 x h210 mm

configuration	1 bac de rétention 1 caillebotis		1 bac de rétention 1 caillebotis 1 étagère		1 bac de rétention 4 étagères
	largeur 110 mm	largeur 155 mm	largeur 110 mm	largeur 155 mm	largeur 155 mm
dimensions externes (lxpxh)	1105 x 1018 x h2224 mm	1555 x 1018 x h2224 mm	1105 x 1018 x h2224 mm	1555 x 1018 x h2224 mm	1555 x 1018 x h2224 mm
dimensions internes (lxpxh)	936 x 864 x h1890 mm	1386 x 864 x h1890 mm	936 x 864 x h1890 mm	1386 x 864 x h1890 mm	1386 x 864 x h1890 mm
poids	855 kg	1150 kg	855 kg	1150 kg	1150 kg
Armoires sans socle transport (h 2224 mm)	EQ2050	EQ2060	EQ2070	EQ2080	EQ2090 [3]
Armoires avec socle transport (h 2325 mm)	EQ2055	EQ2065	EQ2075 [2]	EQ2085 [1]	EQ2095
ventilation / filtration					
ventilation standard	EX8110 [4]	EX8110 [4]	EX8110 [4]	EX8110 [4]	EX8110 [4]
ventilation / filtration ATEX CE II G T4 avec filtre AS pour solvants organiques	EX8115 [5]	EX8115 [5]	EX8115 [5]	EX8115 [5]	EX8115 [5]
adaptateur	EX8120	EX8120	EX8120	EX8120	EX8120
filtre de recharge	EX8991	EX8991	EX8991	EX8991	EX8991