

Soudeuses de sac semi-automatiques

i

Pour une utilisation intensive.

- ▶ cycle automatique de soudure par simple abaissement du bras supérieur
- ▶ utilisation verticale ou horizontale



longueur soudure max.	330 mm	480 mm	680 mm
épaisseur max. film	2 x 0,25 mm	2 x 0,25 mm	2 x 0,25 mm
largeur de soudure	4 mm	4 mm	4 mm
dimensions / poids	430 x 210 x 240 mm / 11 kg	580 x 210 x 240 mm / 12 kg	780 x 210 x 240 mm / 17 kg
alimentation / puissance	230 V / 225 W	230 V / 324 W	230 V / 425 W
Soudeuses standard en tôle peinte	SP4150	SP4160	SP4170
Soudeuses motorisées en tôle peinte	SP4151	SP4161	SP4171
Soudeuses standard inox	SP4152	SP4162	SP4172
accessoires			
kit de maintenance	SP4181	SP4182	SP4183
dérouleur our modèles standard 1	SP4184	SP4185	SP4186
dérouleur pour modèles inox	SP4187	SP4188	SP4189
tablette de travail 2	SP4191	SP4192	SP4193
tablette de travail pour modèles inox	SP4194	SP4195	-
gaines PE	voir tableau ci-dessous		

- pour fermeture de sachets en polyéthylène jusqu'à une épaisseur de 2 x 0,25 mm et autres films de faible épaisseur
- le fait d'abaisser le bras supérieur, manuellement, ou à l'aide d'une pédale, déclenche un cycle automatique pendant lequel un électroaimant va maintenir le bras fermé
- minuterie intégrée pour le contrôle du temps de soudure et de refroidissement
- ouverture barre de soudure : 50 mm
- en tôle peinte ou en inox, faciles à nettoyer, idéal pour un usage en salle blanche ou en contact alimentaire
- kit complet de maintenance en option

Modèles standard

- abaissement manuel du bras supérieur

Modèles motorisés

- abaissement automatique du bras supérieur par pédale, livrée avec cordon 2 mètres

Gainés en polyéthylène (PE) pour soudeuses manuelles en rouleaux

largeur	épaisseur	référence	Prix HT
100 mm	0,1 mm	SP4220	
120 mm	0,05 mm	SP4221	
120 mm	0,2 mm	SP4222	
150 mm	0,15 mm	SP4223	
180 mm	0,1 mm	SP4224	
200 mm	0,1 mm	SP4225	
250 mm	0,1 mm	SP4227	
300 mm	0,05 mm	SP4228	
300 mm	0,1 mm	SP4229	
400 mm	0,1 mm	SP4230	
400 mm	0,2 mm	SP4231	
420 mm	0,1 mm	SP4232	
450 mm	0,15 mm	SP4233	
600 mm	0,1 mm	SP4234	
600 mm	0,15 mm	SP4235	
650 mm	0,15 mm	SP4236	
700 mm	0,15 mm	SP4237	
800 mm	0,1 mm	SP4238	

