

Thermomètres en flacon

- tous les modèles de cette page sont proposés avec une sonde externe standard ou avec une sonde insérée dans un flacon en plastique avec 5 cl. de solution alcoolique
- bouchon vissant avec joint étanche en caoutchouc
- limite les variations rapides de températures lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur ou de la fenêtre



Thermomètres intérieur / extérieur

-50 à +70°C

fonction
• mémoire MIN / MAX

sonde standard
ou insérée
dans un flacon



température	-50°C à +70°C
résolution	0,1°C
exactitude	± 1°C
protection	IP67
sonde inox	Ø5,5x22,5 mm / cordon 3m
dim. (lxpxh) / poids	67 x 22 x 65 mm / 45 g
alimentation	1 pile LR44
Thermomètre sonde standard	ATE9267
Thermomètre sonde en flacon	ATE9268

- large écran, double affichage de la température interne et externe
- unité : °C / °F
- livrés avec pile, fixation par crochet de suspension avec ventouse, béquille et aimants

Thermomètres intérieur / extérieur deux écrans

-50 à +70°C

fonction
• mémoire MIN / MAX

sonde standard
ou insérée
dans un flacon



température	-50°C à +70°C
résolution	0,1°C
exactitude	< ± 2°C
protection	IP67
sonde inox	Ø5,5 x 22,5 mm / cordon 3m
dim. (lxpxh) / poids	75 x 15 x 135 mm / 130 g
alimentation	1 pile AA
Thermomètre sonde standard	ATE69
Thermomètre sonde en flacon	ATE2906

- deux écrans LCD
- double affichage : température interne (IN) et externe (OUT)
- livrés avec pile, béquille et fixation murale