

Hygiène et désinfection des surfaces et des sols

Désinfectant biocide
ANIOS'R FRESH GARDEN

- ▶ détruit les mauvaises odeurs
- ▶ parfume agréablement les locaux

Performances :
• bactéricide

- solution concentrée
- dilution 0,5% : 40 ml pour 8 litres d'eau
- nettoie, désinfecte et parfume agréablement les sols et surfaces lavables

composition

- chlorure de didécyl diméthyl ammonium
- excipients

Bactéricide	EN 1040 : 5 min.
	EN 1176 : 120 min.
	EN 113697 : 120 min.



référence

Prix HT

DA4718 Bidon 5 litres avec pompe 20 ml

Les performances
des désinfectants et antiseptiques

Normes de base

Pour mesurer l'efficacité des désinfectants, des normes de base définissent :

- l'action du désinfectant sur des micro-organismes déterminés, ce qui permet de spécifier le **spectre d'activité** : bactéricide, mycobactéricide, fongicide, virucide, levuricide ou sporicide
- le **temps de contact** nécessaire
- la **température** d'utilisation
- les **conditions d'utilisation** : "en condition de propreté", "en condition de saleté", "en présence d'eau dure", etc.
- la **concentration** du produit

Normes d'application

En plus de ces bases, des normes d'application, différentes selon le domaine d'activité, précisent les conditions d'application du désinfectant pour un usage donné

Spectre	Phase 1 : normes de base	Phase 2 : normes d'application	
		essais en suspension	essais sur des surfaces
agroalimentaire, industrie, usage domestique, collectivités			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1276	NF EN 13697
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1650	NF EN 13697
Sporicide	NF EN 14347	NF EN 13704	-
vétérinaire			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 1656	NF EN 14349 / NF EN 16437
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 1657	NF EN 16438
Mycobactéricide	-	NF EN 14204	-
Virucide	-	NF EN 14675	-
médecine humaine			
Bactéricide	NF EN 1040	NF EN 13727	NF EN 14561 / NF EN 16615
Levuricide / Fongicide*	NF EN 1275	NF EN 13624	NF EN 14562 / NF EN 16615
Mycobactéricide	-	NF EN 14348	NF EN 14563
Virucide	-	NF EN 14476	-
autres domaines			
Bactéricide	NF EN 1040	-	NF EN 1499 / NF EN 1500 / NF EN 12791

* fongicide = action contre les levures ET les moisissures



FRESH GARDEN

- ✓ Destructeur d'odeur
- ✓ Effet rémanent du parfum
- ✓ Complémentarité des produits :
5 Litres détergent désinfectant
pour les sols et 750ml prêt à
l'emploi surodorant.



■ INDICATIONS

750 ml : Détruit les mauvaises odeurs et parfume agréablement vos différentes surfaces et locaux. Ce produit peut être utilisé en complément du Nettoyant Désinfectant Parfumé FRESH GARDEN.

5L : Destiné à l'entretien régulier des chambres et des parties communes (couloirs, salles d'attente, zones de passages...) en cabinets médicaux, maisons de retraite ou tout autre établissement d'accueil spécialisé.

Nettoie, désinfecte et parfume agréablement durant de longues heures, les sols et surfaces lavables. Ne nécessite pas de rinçage.

■ COMPOSITION

750 ml : Tensioactif non ionique, parfum, excipients.

5L : Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 12,25 mg/g), excipients.

■ PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

5L : Bactéricide (EN 1040 : 5 min. - 0,25% - 20°C / EN 1276, EN 13697 : 120 min. - 2,5% - 20°C).

■ MODE D'EMPLOI

750 ml : Produit prêt à l'emploi pour usage professionnel.

Pulvériser directement sur les surfaces. Ne pas pulvériser sur les zones de passage carrelées ou sur les sols à base de plastique (pulvériser sur ces surfaces peut rendre la surface glissante).

5L : Solution concentrée. S'utilise à la dilution de 0,5%, soit 40 ml (2 pressions de pompe) pour 8 l d'eau.

Pour la désinfection, appliquer le produit dilué à 2,5% en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²) après l'étape de balayage humide. Ne pas rincer.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

■ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

750 ml : Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Stockage entre +5°C et +25°C.

5L : Se référer à l'étiquette (Précautions d'emploi établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit. Stockage entre +5°C et +35°C.



D.M.D. groupe ANIOS
Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes - France
Tél : +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR2112/2113-100920

parfum de synthèse

173