

Demi-masques jetables ELIPSE® avec filtres anti-gaz et anti-poussières

particules
demi masque : EN 140
filtre : EN 143 - EN 14387
FFP3



1



2

demi-masques

- conformes à la norme EN 140
- corps sans latex, sans silicone, sans odeur
- valve en nylon
- diaphragme en silicone
- bandeau élastique ajustable à 4 points sur la tête et le cou, avec coussinet de confort

filtres non remplaçables

- filtres FFP3 classés
- R (réutilisables)
- D test de colmatage aux aérosols solides
- filtres à particules et filtres à gaz au charbon actif, encapsulés dans une coque ABS
- non remplaçables

protection	poids	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			taille S/M		taille M/L
demi-masque avec filtres					
demi-masque avec filtres A1-P3 RD	648 g	VS1410	1		VS1411
demi-masque avec filtres A2-P3 RD	659 g	VS1420	2		VS1421
demi-masque avec filtres ABEK1-P3 RD	659 g	VS1430			VS1431
accessoire					
boîte de transport pour VS1410 et VS1411		VS1206			VS1206
boîte de transport pour VS1420 à VS1431		VS1309			VS1309

Classification des filtres

codes	signification	
protection contre les particules (VME = Valeur Moyenne d'Exposition)		
P3	particules <0,2 µm - aérosols toxiques jusque max. 50 x VME arrêtent au moins 99% des aérosols	
D	test de colmatage aux aérosols solides	
protection contre les gaz et vapeurs		
A	gaz et vapeurs organiques, point ébullition >65°C	
B	gaz et vapeurs inorganiques	
E	gaz et vapeurs acides	
K	ammoniac et amines	
types d'utilisation		
R	Réutilisables	

teneur max. en gaz / vapeurs toxiques
 Classe 1 : 0,1% en volume
 Classe 2 : 0,5% en volume
 Classe 3 : 1% en volume