



Kit de 5 tests des Légionelles dans l'eau

- ▶ conforme aux prescriptions officielles
- ▶ tests quotidiens et mensuels
- ▶ options pour chlore et brome
- ▶ facile à utiliser

Les légionelles :

Les légionelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionelles dans les systèmes d'eau ouverts.



- détection des légionelles dans les échantillons d'eau et dans les zones à risque : raccords de tuyauterie des systèmes d'eau chaude et froide domestiques et industriels, tours de refroidissement, douches, réservoirs d'eau, etc.
- possibilité de fixer un filtre à fibres creuses directement aux raccords de point d'échantillonnage pour augmenter la sensibilité du test
- les solutions prêtes à l'emploi, sans dilution
- réponse immédiate, en 30 min.

Composition du kit pour 5 tests:

- 5 bandelettes de test avec pipettes de distribution
- 5 seringues avec tampon de récupération
- 1 bocal de prélèvement d'échantillons
- 5 filtres à usage unique
- 1 raccord fileté femelle pour point d'échantillonnage
- 1 carte de score visuel
- 1 mallette de transport



limite de détection	1,000 / 10,000 CFU/l
nombre de tests	5 tests
température de l'échantillon d'eau	+10 à +45°C
raccords filetés femelles (fournis)	1/2" et 3/4"
temps d'attente des résultats	30 à 35 minutes
température de stockage du test	+18 à +22°C
Kit de 5 tests Légionelles	LV1510

