

TURBIDIMÈTRES

Turbidimètre portatif spécial bière

- ▶ fonction FastTrack : associe une mesure à un lieu de prélèvement
- ▶ haute précision
- ▶ étalonnage multipoints assurant la meilleure exactitude des mesures



- mémorisation jusqu'à 200 mesures
- port USB pour transfert de données
- mémoriser la date du dernier étalonnage réalisé
- afficheur LCD rétro-éclairé
- livré prêt à l'emploi en malette de transport, avec 6 cuvettes avec couvercles, 4 flacons de 25 ml avec couvercle, 3 solutions d'étalons, 1 chiffon, 1 adaptateur secteur 12V et piles

Tableau de conversion

	NTU/FNU/FTU	EBC	ASBC	HELM
1 NTU, 1 FNU, 1 FTU	1	0,25	17,25	10
1 EBC	4	1	69	40
1 ASBC	0,058	0,014	1	0,579
1 HELM	0,1	0,025	1,725	1

	Turbidimètre
FTU	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 1000
ASBC	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 17250
HELM	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 10000
EBC	0,00 à 9,99 / 10,0 à 99,9 / 100 à 250
exactitude	±2% de la lecture plus 0,05 FTU (0,01 EBC; 0,86 ASBC; 0,5 HELM)
étalonnage	2, 3, 4 points
BPL	BPL
source lumineuse	LED à 580 nm
détecteur lumière	cellules silicium
lumière parasite	<0,1 FTU (0,03 EBC; 1,73 ASBC; 1 HELM)
affichage	LCD rétroéclairé
interface	USB
mémorisation	200 mesures
alimentation	Piles alcalines 1,5V AA (4 pcs) ou adaptateur secteur
dimensions / poids	224 x 87 x 77 mm / 0,512 kg
Turbidimètres	TW6610
accessoires	
AH3002 câble de connexion USB pour PC	