

Éthylotest chimique à usage unique

Référence :
SC2007



- Éthylotest individuel destiné à mesurer la présence d'alcool dans l'air expiré
- modèle chimique à ballon, conditionné sous sachet individuel et conforme à la norme NF X20-702.
- Seuil : 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré, correspondant à 0,5 g/l de sang
- usage unique
- produit estampillé NF Éthylotest
- dimensions du sachet : 240 x 60 x 18 mm
- validité : 24 mois
- stockage : éviter un stockage prolongé à plus de +40°C
- fabrication : France
- composition :
 - 1 test réactif
 - 1 ballon avec embout buccal et valve
 - 1 sachet individuel transparent avec marquage de traçabilité.
- le résultat est obtenu après passage de l'air du ballon dans le tube réactif : en présence d'alcool, les cristaux changent de couleur
- conditionnement : 10 pièce